RadioShack®

61-3006

módulo para toma de corriente de pared

Le agradecemos la compra del Módulo para Toma de Corriente de Pared de RadioShack. El módulo para toma de corriente de pared sirve para reemplazar la toma de corriente actual y está diseñado para controlar cargas sin límite hasta de 15 amperios. Con su fácil conexión de tres contactos, el módulo para toma de corriente de pared es útil para apagar lámparas y electrodomésticos difíciles de alcanzar.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

instalación del módulo

1. Apague la corriente en el panel de disyuntores.
2. Retire la placa de pared presente y destornille el módulo de la caja.
3. Desconecte los alambres de la toma de corriente de pared presente.

4. Conecte el alambre negro del módulo para toma de corriente de pared al alambre cargado (el negro) de la toma, conecte el alambre blanco del módulo al alambre neutro (el blanco) de la toma y por último conecte el alambre verde del módulo a tierra (o a una caja metálica de pared), con los conectores de alambres suministrados.
5. Atornille el módulo para toma de corriente de pared en la caja de pared y después asegure la placa de pared suministrada en la caja mencionada.
6. Encienda de nuevo la corriente en el panel de disyuntores.

Caución

No uses el módulo de salida de la pared con una cafetera o calentador desatendida. Este puede causar un peligro de encendio serio.

preparación del módulo

1. Con un destornillador pequeño, ponga la clave de unidad negra en una clave sin utilizar que pueda controlarse con el controlador.
2. Ponga el selector rojo de clave House (Casa) en la misma letra donde está el controlador.
3. Conecte el electrodoméstico o lámpara por controlar en la toma de corriente superior. La toma de corriente inferior permanece siempre encendida.

Nota

El módulo para toma de corriente de pared no responde al ajuste "All Lights On" (Encender todas las luces).

prueba del módulo

1. Para probar el módulo, asegúrese de que esté encendido el interruptor de la lámpara o electrodoméstico, según sea el caso, y conecte un controlador en la toma de corriente inferior.
2. Oprima los botones **On (Encendido)** y **Off (Apagado)** del controlador correspondientes al ajuste de la clave de la unidad escogido en el módulo para toma de corriente de pared.
3. Si el electrodoméstico o lámpara se enciende y se apaga, lleve el controlador a su ubicación permanente.
4. Si no funciona el módulo, visite cualquier tienda RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR, NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

El símbolo del rayo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja de este producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica.

El símbolo de exclamación tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña este producto.

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

61-3006
06A04
Impreso en China